Cut

Fold

300mm

75mm | 75mm | 75mm | 75mm

Front:

100mm

STATIK®



USER MANUAL

Manuel De L'utilisateur | Benutzerhandbuch | Manual De Usuario

Specifications

Spécifications | Spécifications | Especificaciones

Capacity	10000mAh@3.7V 37Wh
AC Input	100-240V AC 50Hz/60Hz 0.3A(Max)
Type-C Input	DC5V-12V PD18W Max
Type-C Output	DC5V-12V PD20W Max
Type-C Cable Output	DC 5V/3A Max
Apple Compatible Output	DC 5/2.4A Max
USB Output	DC 5V/4A, 9V/2A, 12V/1.5A 22.5W Max
Wireless Output	15W Max
Adapter Mode Output	5V/2A 10W Max
Materials	Fireproof ABS+PC
Size	86 x 86 x 35.5 mm
Weight	270 g

All Statik products come with a 2 year warranty. If your product breaks under normal wear and tear within 2 years of purchase, we will replace it for you. Learn more at the link below.

statikco.com/warranty

Tous les produits Statik sont accompagnés d'une garantie de 2 ans. Si votre produit se casse en usage normal dans les 2 ans suivant l'achat, nous le remplacerons pour vous. En savoir plus sur le lien ci-dessous.

Alle Statik-Produkte werden mit einer 2-jährigen Garantie geliefert. Wenn Ihr Produkt innerhalb von 2 Jahren nach dem Kauf unter normaler Abnutzung kaputt geht, werden wir es für Sie ersetzen. Erfahren Sie mehr unter dem unten stehenden Link.

Todos los productos de Statik cuentan con una garantía de 2 años. Si su producto se rompe debido al desgaste normal dentro de los 2 años de la compra, lo reemplazaremos por usted. Obtenga más información en el enlace a continuación.

WARNING

- The power bank is NOT a toy and should be kept away from children.
- Please do NOT use the power bank in direct sunlight or extreme heat for extended periods of time.
- Please do NOT submerge the power bank in water.
- Please do NOT leave the power bank near the fire.
- Please do NOT subject the power bank to harsh chemicals.
- Please do NOT use the power bank if it has been damaged and/or modified.
- Please do NOT insert any foreign objects into the openings or port of the power bank.
- Please do NOT attempt to disassemble, repair, or open the power bank in any way.

AVERTISSEMENT

- Le power bank n'est PAS un jouet et doit être tenu à l'écart des enfants.
- N'utilisez PAS le power bank en plein soleil ou sous une chaleur extrême pendant des périodes prolongées.
- Ne pas immerger le power bank dans l'eau. Ne pas laisser le power bank près du feu.
- Ne soumettez PAS le power bank à des produits chimiques agressifs.
- N'utilisez PAS le power bank s'il a été endommagé et/ou modifié.
- N'insérez PAS d'objets étrangers dans les ouvertures ou les ports du power bank.
- N'essayez PAS de démonter, de réparer ou d'ouvrir le power bank de quelque manière que ce soit.

WARNUNG

- Die Powerbank ist KEIN Spielzeug und sollte von Kindern ferngehalten werden.
- Bitte verwenden Sie die Powerbank NICHT bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Hitze über einen längeren Zeitraum.
- Bitte tauchen Sie die Powerbank NICHT in Wasser ein und lassen Sie sie NICHT in der Nähe von Feuer liegen.
- Bitte setzen Sie die Powerbank NICHT scharfen Chemikalien aus.
- Bitte verwenden Sie die Powerbank NICHT, wenn sie beschädigt und/oder modifiziert wurde.
- Bitte führen Sie KEINE Fremdkörper in die Öffnungen oder Anschlüsse der Powerbank ein.
- Bitte versuchen Sie NICHT, die Powerbank zu zerlegen, zu reparieren oder auf irgendeine Weise zu öffnen.

ADVERTENCIA

- El power bank NO es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- NO lo exponga a la luz solar directa ni a temperaturas extremas durante largos periodos de tiempo.
- NO lo sumerja en agua ni lo deje cerca del fuego.
- NO exponga la batería a productos químicos agresivos.
- NO utilice el cargador si ha sido dañado o modificado.
- NO introduzca objetos extraños en los orificios o puertos de la batería.
- NO intente desmontar, reparar ni abrir el cargador de ninguna forma.

We want your feedback!

Scan the code below and leave us your honest review.

Nous voulons vos retours. Scannez le code ci-dessous et laissez-nous votre avis honnête.

Wir möchten Ihr Feedback. Scannen Sie den untenstehenden Code und hinterlassen Sie uns Ihre ehrliche Bewertung.

Queremos tus comentarios. Escanea el código a continuación y déjanos tu opinión honesta.

statikco.com/pages/reviews
customersupport@statikco.com

STATIKCO.COM

statik | statikco | statikco

Back:

100mm

What's Included

Ce qui est inclus | Was ist inbegriffen | Qué incluye



Product Functions

Fonctions du produit | Produktfunktionen | Funciones del producto



Charging Your Devices

Charger vos appareils | Aufladen Ihrer Geräte | Carga de dispositivos

Connect a device using one of the methods listed below:
Connectez un appareil à l'aide de l'une des méthodes indiquées ci-dessous:
Schließen Sie ein Gerät mit einer der unten aufgeführten Methoden an:
Conecte un dispositivo utilizando uno de los métodos que se indican a continuación:

1. Built-in Cables (Type-C or Apple Compatible)
2. USB-A Port
3. Type-C Port

Using the Wall Charger

Utilisation du chargeur mural | Verwendung des Wandladegeräts | Uso del cargador de pared

1. Unfold prongs and connect into wall outlet.
2. Plug in your device with the USB or Type-C charging port on the SmartCharge.

Note: To use the travel adapters, slide the adpater into place using the prongs of the AC plug.



1. Déplier les broches et les brancher sur la prise murale.
2. Branchez votre appareil avec le port de charge USB ou Type-C sur le SmartCharge.
Remarque: pour utiliser les adaptateurs de voyage, faites glisser l'adaptateur nécessaire en place à l'aide des broches de la prise secteur.

1. Die Stifte ausklappen und in die Steckdose stecken.
2. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem USB- oder Typ-C-Ladeanschluss am SmartCharge
Hinweis: Um die Reiseadapter zu verwenden, schieben Sie den erforderlichen Adapter mit den Zinken des Netzsteckers in die richtige Position.

1. Despliegue las clavijas y conéctelas a la toma de corriente.
2. Conecta el dispositivo al puerto de carga USB o Type-C del SmartCharge.
Nota: Para utilizar los adaptadores de viaje, desliza el adaptador necesario en su lugar utilizando las clavijas del enchufe de CA.

Checking the Battery Level

Vérification du niveau de la batterie | Prüfen des Batteriestands | Comprobar el nivel de la batería

1. Quick press the power button and the current percentage level will display on the digital screen.
2. Double click the power button or standby for 30 seconds and the display and power will automatically turn off.

1. Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation et le niveau de pourcentage actuel s'affichera sur l'écran numérique.
2. Double-cliquez sur le bouton d'alimentation ou restez en veille pendant 30 secondes et l'écran et l'alimentation s'éteindront automatiquement.

1. Drücken Sie kurz die Einschalttaste, und der aktuelle Prozentsatz wird auf dem digitalen Bildschirm angezeigt.
2. Doppelklicken Sie auf die Einschalttaste oder halten Sie das Gerät 30 Sekunden lang im Standby-Modus, um die Anzeige und den Strom automatisch auszuschalten.

1. Pulse rápidamente el botón de encendido y se mostrará el nivel porcentual actual en la pantalla digital.
2. Pulse dos veces el botón de encendido o manténgalo en espera durante 30 segundos y la pantalla y la alimentación se apagarán automáticamente.



Recharging the SmartCharge

Recharger le SmartCharge | Aufladen des SmartCharge | Recarga del SmartCharge

To charge the internal battery on SmartCharge:

1. Use the wall plug and a usuable outlet or
2. Use the Type-C to USB cable and a power adapter.

Pour charger la batterie interne sur SmartCharge :
1. Utilisez la fiche murale et une prise de courant utilisable ou
2. Utilisez le câble Type-C vers USB et un adaptateur d'alimentation.

So laden Sie den internen Akku mit SmartCharge auf:
1. Verwenden Sie den Netzstecker und eine geeignete Steckdose oder
2. Verwenden Sie das Typ-C-auf-USB-Kabel und einen Netzadapter.

Para cargar la batería interna en SmartCharge:
1. Utilice el enchufe de pared y una toma de corriente utilizable o
2. Usa el cable Type-C a USB y un adaptador de corriente.

Flatlay Instruction
Scale 1:1

PROJECT:		SPEC:	REV
SmartCharge (PUP-0430)		**1.1** Black and white printed paper card	**X1**
PART: **Instruction manual**	DATE: **2024-11-08**		PAGE **1**